

Lab – Tips® LTO1465

LabTips® LTO1465(ラボチップスLTO1465) は、アクセス困難な箇所のクリーニング向けに設計されています。クリーンルーム洗浄済みの連続気泡フォーム製ヘッドは、高い清浄度と柔軟性を兼ね備え、優れた吸液性能を発揮します。柔軟な内部パドル構造とロングハンドルにより、細かな作業にも優れた操作性を提供します。低発塵・低汚染環境が求められる用途では、長柄綿棒の代替品として使用可能です。



- 特性**
- クリーンルームで洗浄されたポリウレタンフォームを柔軟なパドルヘッドに被覆
 - 100 ppiのオープンセルフォーム
 - 熱圧着されたヘッド
 - ISOクラス4クリーンルームで洗浄／梱包
- 利点**
- 低い発塵、脱落繊維、イオン、抽出物
 - 優れた耐薬品性
 - 汚染の原因となる接着剤未使用
 - 優れた吸水性と優れた溶剤保持力
 - シリコン、アミド、DOP不使用
- 用途**
- 重要な処理用途において、最高レベルの汚染管理を目的として設計
 - 精密機器の清掃
 - 潤滑剤やその他の液体の塗布
 - 余分な物質の除去

ヘッド素材	オープンセルフォーム	ハンドル厚	3.1mm
ヘッド幅	7mm	ハンドル長	145mm
ヘッド厚	3mm	スワブ全長	162mm
ヘッド長	16.8mm	ヘッド圧着	熱
ハンドル素材	ポリプロピレン	Handle Text	Berkshire
ハンドル幅	3.1mm		

技術データ

評価項目		LTO1465測定値	試験方法
不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.094	IENT-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
Ions (µg/swab)	塩化物 (Chloride)	0.023	IENT-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	硫酸塩 (Sulfate)	0.024	
	硝酸塩 (Nitrate)	ND*	
	リン酸塩 (Phosphate)	ND*	
	フッ化物 (Fluoride)	ND*	
	カリウム (Potassium)	0.0033	
	カルシウム (Calcium)	0.022	
	ナトリウム (Sodium)	0.050	
	マグネシウム	0.0019	

注：
表示されているデータは典型的な値です。
異なるスワブメーカーによって適用される試験方法や使用される機器の違いにより、有効な製品比較は、同一の試験施設で類似の条件下で並行して試験を行うことでのみ得られます。
ND* = 機器の検出限界未満。

注文情報：

製品	品番	サイズ	本/袋	袋/箱	箱寸法
Long Handle Foam	LTO1465.10	162mm	100	10	180 x 150 x 170mm

