

Lab – Tips® LTO70R

Lab-Tips® LTO70R（ラボチップス LTO70R）は、狭小部やアクセスが制限された箇所のクリーニングに適した汎用スワブです。クリーンルーム洗浄済みの連続気泡フォーム製ヘッドは、高い清浄度と優れた粒子捕捉性能を兼ね備えています。コンパクトな剛性ハンドルと剛性コアにより、安定した操作性と精密なコントロールを実現します。



特徴

- 剛性ヘッド上にクリーンルームで洗浄されたポリウレタンフォーム被覆
- 100 ppi 連続気泡網状フォーム
- 熱圧着ヘッド
- ISOクラス4クリーンルームで洗浄／梱包
- 低い発塵、脱落繊維、イオン、抽出物
- 優れた耐薬品性
- 柔らかく非研磨性で、汚染性接着剤未使用
- 優れた吸収性と優れた溶剤保持力
- シリコン、アミド、DOP未使用

用途

- 重要な処理用途における最高レベルの汚染管理を目的に設計
- 精密機器の清掃
- 潤滑剤やその他の液体の塗布
- 余分な物質の除去

ヘッド素材	オープンセルフォーム	ハンドル厚	2.8mm
ヘッド幅	4mm	ハンドル長	58mm
ヘッド厚	4mm	スワブ全長	70mm
ヘッド長	12.5mm	ヘッド圧着	熱
ハンドル素材	ポリプロピレン	Handle Text	Berkshire
ハンドル幅	2.8mm		

技術データ:

評価項目		LTO70R測定値	試験方法
不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.035	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
イオン(µg/swab)	塩化物 (Chloride)	0.044	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	硫酸塩 (Sulfate)	0.022	
	硝酸塩 (Nitrate)	ND*	
	リン酸塩 (Phosphate)	ND*	
	フッ化物 (Fluoride)	ND*	
	カリウム (Potassium)	0.0038	
	カルシウム (Calcium)	0.024	
	ナトリウム (Sodium)	0.081	
	マグネシウム (Magnesium)	0.0043	

注:

表示されているデータは典型的な値です。
異なるスワブメーカーによって適用される試験方法や使用される機器の違いにより、有効な製品比較は、同一の試験施設で類似の条件下で並行して試験を行うことでのみ得られます。
ND* = 機器の検出限界未満。

注文情報:

製品	品番	サイズ	本/袋	袋/箱	箱寸法
Small Foam w/ Rigid Tip	LTO70R.20	70mm	100	20	235 x 105 x 85mm

株式会社バークシャー

〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階
(03) 4530 9883
お問い合わせ: master@berkhsire.co.jp

