

Lab – Tips® LTP70F

Lab-Tips® LTP70F（ラボチップス LTP70F）は、溝、スリット部、凹部などの清掃に最適なスワブです。クリーンルーム洗浄処理を施したポリエステルニットヘッドは、極めて高い清浄度と優れた耐久性を備えています。コンパクトなハンドルと柔軟な内部パドルにより、限られたスペースでも優れた操作性を発揮します。



特長

- クリーンルーム洗浄済みの100%連続長繊維ポリエステルニットヘッド
- 柔軟なパドル型ヘッドを備えた短いポリプロピレンハンドル
- 熱圧着ヘッド
- ISOクラス4クリーンルームで洗浄／梱包
- 低い、発塵、脱落繊維、イオンおよび抽出物
- 高い耐摩耗性
- IPA、アセトンおよびその他の溶剤との化学的適合性
- 汚染の原因となる接着剤不使用で、柔らかく非研磨性
- 優れた吸水性
- オートクレーブ滅菌可
- シリコーン、アミド、DOP不使用

用途

- 重要な処理用途における最高レベルの汚染管理を目的に設計
- 精密機器の清掃
- 潤滑剤やその他の液体の塗布
- 余分な物質の除去
- 溶剤を使用した清掃

ヘッド素材	ポリエステルニット	ハンドル厚	2.2mm
ヘッド幅	4mm	ハンドル長	59mm
ヘッド厚	2.5mm	スワブ全長	70mm
ヘッド長	11mm	ヘッド圧着	熱
ハンドル素材	ポリプロピレン	Handle Text	Berkshire
ハンドル幅	2.2mm		

技術データ

評価項目		LTP70F測定値	試験方法
不揮発性残留物	IPA mg/swab	0.010	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
イオン(µg/swab)	塩化物 (Chloride)	0.058	IEST-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	硫酸塩 (Sulfate)	0.16	
	硝酸塩 (Nitrate)	ND*	
	リン酸塩 (Phosphate)	ND*	
	フッ化物 (Fluoride)	ND*	
	カリウム (Potassium)	0.0015	
	カルシウム (Calcium)	0.020	
	ナトリウム (Sodium)	0.0048	
	マグネシウム (Magnesium)	0.0046	

注：

表示されているデータは典型的な値です。
異なるスワブメーカーによって適用される試験方法や使用される機器の違いにより、有効な製品比較は、同一の試験施設で類似の条件下で並行して試験を行うことでのみ得られます。
ND* = 機器の検出限界未満。

注文情報：

製品	品番	サイズ	本/袋	袋/箱	箱寸法
Small Polyester w/ Flexible Tip	LTP70F.20	70mm	100	20	235 x 105 x 85mm

株式会社バークシャー

〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階
(03) 4530 9883
お問い合わせ：master@berkhsire.co.jp